

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

SICHERHEITSINFORMATION

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH

⚠️ WARNUNG




Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu verwenden, bevor Sie diese Bedienungsanleitung gründlich gelesen haben und sie vollständig verstehen. Wenn Sie die Warnhinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht verstehen, verwenden Sie dieses Gerät nicht. Kontaktieren Sie ein autorisiertes Kundendienst-Center um Unterstützung zu erhalten.

⚠️ WARNUNG

Nur zur Verwendung mit den Briggs & Stratton Akkus BSB2AH82 (2 Ah) oder BSB4AH82 (4 Ah) oder BSB5AH82 (5 Ah) und den Briggs & Stratton Ladegeräten BSRC82 oder BSSC82.






Batteriebetriebene Produkte müssen nicht an eine Netzsteckdose angeschlossen werden. Sie sind daher jederzeit betriebsbereit. Seien Sie sich der möglichen Gefahren bewusst, selbst wenn der Antriebskopf nicht benutzt wird. Ein Befolgen dieser Anweisung verringert das Stromschlag-, Feuer- oder Verletzungsrisiko.

Die folgenden Signalwörter und Bedeutungen sollen den mit diesem Produkt verbundenen Risikograd veranschaulichen.

SYMBOL	SIGNAL	BEDEUTUNG
	GEFAHR	Bezeichnet eine unmittelbare Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden wird, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann.
	WARNUNG	Bezeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden wird, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann.
	ACHTUNG	Bezeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden wird, zu kleineren und mittleren Verletzungen führen kann.
	HINWEIS	Weist auf eine Situation hin, die zu Schäden am Gerät führen kann.

Einige der folgenden Symbole könnten mit diesem Produkt verwendet werden. Bitte sehen Sie sich diese genau an und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung vertraut. Ein gutes Verständnis dieser Symbole erlaubt es Ihnen das Produkt besser und sicherer einzusetzen.

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

SYMBOL	BESCHREIBUNG/ERKLÄRUNG
V	Spannung
A	Strom
Hz	Frequenz (Schwingungen pro Sekunde)
W	Leistung
~	Stromart
---	Gleichstrom
	Doppelt isolierte Konstruktion.
	Wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Hier geht es um Ihre Sicherheit.
	Schützen Sie dieses Gerät vor Regen und verwenden Sie es nicht an feuchten Orten.
	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor er dieses Produkt verwendet.
	Seien Sie sich der Stromschlaggefahr bewusst.

VERWENDUNG

EIN-/AUSSCHALTEN

AKKU EINLEGEN

Siehe Abbildung 1.

- Heben Sie den Akkufachdeckel hoch.
- Setzen Sie den Akku in den Antriebskopf ein. Richten Sie die Stege des Akkus an den Schlitzen im Akkuanschluss aus.
- Vergewissern Sie sich, dass der Entriegelungsknopf des Akkus eingerastet ist, und dass der Akku richtig und sicher in dem Antriebskopf sitzt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein.
- Schließen Sie den Deckel.

EINSCHALTEN

Siehe Abbildung 2.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht die Auslösesperre oder den Bügelschalter außer Kraft zu setzen.

- Drücken und halten Sie die Auslösesperre.
- Ziehen Sie zum Starten des Antriebskopfes den Bügelschalter nach oben zum Griff und lassen Sie den Knopf los.

SOFT-START

Dieser Lithium-Ionen Antriebskopf ist mit einer "Soft-Start" Funktion ausgestattet. Beim Starten des Rasenmähers dauert es ca. 3 Sekunden, bis die volle Geschwindigkeit erreicht wird.

AUSSCHALTEN

- Lassen Sie den Bügelschalter los, um den Antriebskopf anzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

Antriebskopf	P0820B
Akku	82V Max* LITHIUM-IONEN
Gewicht	13 lbs (6 kg)

Haftungsausschluss: * Die maximale, anfängliche Akkuspannung (gemessen ohne Last) beträgt 82 Volt. Nominalspannung beträgt 72.

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

- Öffnen Sie den Akkufachdeckel.
- Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel.
- Drücken Sie den Akku-Entriegelungsknopf. Dadurch löst sich der Akku aus dem Akkufach.
- Entnehmen Sie den Akku.

AKKU UND LADEGERÄT

LADEVORGANG

Der Akku wird nicht voll geladen verschickt. Es wird empfohlen den Akku vor der Benutzung voll aufzuladen, um die maximale Laufzeit zu erreichen. Dieser Lithium-Ionen Akku entwickelt keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden.

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum mit geringer oder ohne Ladung eingelagert war, wechselt das Ladegerät in den Recovery-Modus, der 20 Stunden benötigt, um den Akku wieder vollständig aufzuladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verlängert. Nachdem der Akku wieder vollständig geladen wurde, erfolgt der nächste Ladevorgang ganz normal.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte der Akku an einem Ort mit einer Temperatur zwischen 6°C bis 40°C aufgeladen werden.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Wechselstromsteckdose.
2. Legen Sie den Akku in das Ladegerät ein.
3. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts heraus und entnehmen Sie den Akku.

Dies ist ein Diagnose-Ladegerät. Die LED Lampen (siehe Abbildung 3)

des Ladegeräts leuchten in einer bestimmten Reihenfolge auf, um den aktuellen Akkuzustand anzudeuten. Sie sind wie folgt:

Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Aufladen korrekt in das Ladegerät eingelegt wurde.

Der Akku wird während des Ladevorgangs etwas warm. Dies ist ganz normal und weist nicht auf ein Problem hin.

LADEFELER

Wenn der Akku in das Ladegerät eingelegt wird und die Status-LED ROT blinkt, entnehmen Sie den Akku für 1 Minute aus dem Ladegerät und legen Sie ihn dann wieder ein. Wenn die Status-LED GRÜN blinkt, lädt der Akku korrekt. Wenn die Status-LED weiterhin ROT blinkt, entnehmen Sie den Akku und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts für 1 Minute heraus. Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts nach 1 Minute wieder an und legen Sie den Akku ein. Wenn die Status-LED GRÜN blinkt, lädt der Akku korrekt. Wenn die Status-LED weiterhin ROT blinkt, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.

ÜBERHITZUNG

Wenn der Akku während er noch warm oder heiß ist, in das Ladegerät eingelegt wird, leuchtet die LADE-LED an dem Ladegerät ROT.

In diesem Fall den Akku im Ladegerät belassen und bis zu 30 Minuten abkühlen lassen. Der Ladevorgang sollte automatisch starten, sobald der Akku abgekühlt ist.

LAGERUNG

- Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie ihn möglichst an einem kühlen, trockenen Ort auf. Laden Sie den Akku alle zwei Monate auf, wenn er nicht

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

benutzt wird, um so seine Lebensdauer zu verlängern.

- Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Einlagerung des Akkus für einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen:

- Lagern Sie den Akku an einem Ort mit einer Temperatur unter 27°C und vor Feuchtigkeit geschützt.
- Der Akku sollte dabei einen Ladezustand von 30% bis 50% haben.
- Laden Sie den Akku während der Einlagerung alle zwei Monate wie gewöhnlich auf.

⚠️ WARNUNG

Entnehmen Sie bei Wartungsarbeiten oder während des Transports stets den Akku, um das Risiko eines Stromschlags, von Feuer oder schweren Verletzungen zu reduzieren.

REPARATUR

Reparatur und Wartung des Gerätes erfordern besondere Vorsicht und Kenntnisse und sollten nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Wir empfehlen zu diesem Zweck das Produkt umgehend an ein ZUGELASSENES KUNDENDIENST-CENTER zur Reparatur zu senden. Zur Wartung bzw. Reparatur sollten Sie nur baugleiche Ersatzteile benutzen.

UMWELTSCHUTZ



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu

vermeiden, recyceln Sie es verantwortlich, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Um dieses Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling entgegennehmen.

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Antriebskopf startet nicht.	Der Sicherheitsschlüssel wurde nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein.
	Der Akku ist nicht korrekt eingelegt.	Prüfen Sie, ob der Akku korrekt eingelegt ist. Achten Sie beim Einlegen darauf, dass er hörbar einrastet.
	Akku ist nicht geladen.	Laden Sie den Akku.
	Die Auslösesperre ist defekt.	Ersetzen Sie die Auslösesperre.
	Der Akku muss eventuell gewartet oder ersetzt werden.	Ersetzen Sie den Akku.
	Grasablagerungen blockieren die Klinge.	Entnehmen Sie den Akku. Entfernen Sie Grasablagerungen vom Mähwerk.
Der Antriebskopf ist übermäßig laut und vibriert.	Die Motorwelle ist verbogen.	Stoppen Sie den Antriebskopf und überprüfen Sie ihn auf Schäden.
	Das Werkzeug oder Zubehörteil hat eine Unwucht.	Reparieren Sie es vor erneutem Start. Wenn die Vibrationen fortauern, wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundendienst-Center.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Briggs & Stratton repariert und/oder ersetzt während des unten genannten Garantiezeitraums kostenlos alle Teile des Gerätes, die Fehler an Material oder Verarbeitung oder beidem aufweisen. Die Transportkosten für das unter dieser Garantie zur Reparatur oder zum Austausch eingesandte Produkt müssen vom Käufer getragen werden. Diese Garantie unterliegt den und ist für die Zeiträume und unter die unten genannten Bedingungen gültig. Für Garantieleistungen finden Sie mit Hilfe unserer Händlersuchkarte unter www.BRIGGSandSTRATTON.com den nächstgelegenen zugelassenen Vertragshändler. Der Käufer muss den Vertragshändler kontaktieren und diesem das Produkt für Inspektion und Tests zur Verfügung stellen.

Es besteht keine andere ausdrückliche Garantie. Implizierte Garantien, einschließlich die der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf den unten genannten Garantiezeitraum oder auf den gesetzlich zugelassenen Umfang beschränkt. Die Haftbarkeit für Folge- oder Begleitschäden ist soweit wie gesetzlich zulässig ausgeschlossen. In einigen Staaten ist die Dauer der implizierten Garantie bzw. die Beschränkung von Folgeoder Begleitschäden nicht zulässig, daher treffen die oben genannte Beschränkung und der oben genannte Ausschluss eventuell nicht auf Sie zutreffen. Durch diese Garantie erhalten Sie spezielle Rechte, und Sie haben möglicherweise noch andere Rechte, die von einem Staat zum anderen variieren **

GARANTIEZEITRAUM

	Verbraucheranwendung	Gewerblicher Einsatz
Antriebskopf	36 Monate	3 Monate
Akku und Ladegerät	24 Monate	Keine

** In Australien - Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die gemäß dem australischen Verbraucherschutzgesetz (Australian Consumer Law) nicht ausgeschlossen werden können. Bei erheblichen Fehlern haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Erstattung sowie auf Schadensersatz bei weiteren angemessen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden. Darüber hinaus haben Sie Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, falls diese nicht die zu erwartende Qualität aufweisen und der Defekt keinen erheblichen Fehler darstellt. Für Garantieleistungen kann Ihr nächstgelegener zugelassener Vertragshändler (Authorized Service Dealer) anhand unserer Händlersuchkarte auf BRIGGSandSTRATTON.com, durch einen Anruf unter der Nummer 1300 274 447 oder per E-Mail oder einen Brief an salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australien, 2170 ausfindig gemacht werden.

Der Garantiezeitraum beginnt ab Kaufdatum durch den ersten Endverbraucher oder gewerblichen Kunden. „Private Verwendung“ bedeutet Benutzung in einem Privathaushalt durch einen Endverbraucher. „Gewerbliche Verwendung“ bezieht sich auf alle anderen Verwendungszwecke, einschließlich für gewerbliche Zwecke, Zwecke zum Erzielen eines Einkommens oder für Maschinenverleih. Wenn das Produkt einmal gewerblich genutzt wurde, wird es danach für die Zwecke dieser Garantie als gewerblich genutztes Produkt betrachtet.

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

Um eine umgehende und vollständige Garantieabdeckung zu gewährleisten, registrieren Sie Ihr Produkt auf der oben genannten Website oder unter www.onlineproductregistration.com.

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Wenn Sie bei einer erforderlichen Garantieleistung keinen Kaufbeleg vorlegen, aus dem das Kaufdatum hervorgeht, wird das Herstellungsdatum des Produkts zur Festlegung des Garantiezeitraums herangezogen. Eine Produktregistrierung ist nicht erforderlich, um eine Garantieleistung für Briggs & Stratton Produkte zu erhalten.

ZUR GARANTIE

Garantieleistungen werden ausschließlich von zugelassenen Vertragshändlern von Briggs & Stratton erbracht. Diese Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Material- und Verarbeitungsmängel. Sie deckt keine durch unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch des Gerätes, unsachgemäße Wartung oder Reparatur, normale Abnutzung und Verschleiß oder alten bzw. nicht zugelassenen Kraftstoff entstandenen Schäden ab.

Unsachgemäße Verwendung und Missbrauch
Korrekte, vorgesehene Einsatz dieses Produktes ist in der Bedienungsanleitung angeführt. Die Verwendung des Produkts auf eine Weise, die in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben ist, oder die Verwendung des Produkts nach Beschädigung macht diese Garantie ungültig. Eine Garantieleistung ist auch ausgeschlossen, wenn die Seriennummer des Produkts entfernt oder das Produkt auf irgendeine Weise verändert oder modifiziert wurde oder wenn das Produkt nachweislich unsachgemäß verwendet wurde, z. B. Schäden durch äußere Einwirkung oder Korrosionsschäden durch Wasser bzw. Chemikalien aufweist.

Unsachgemäße Wartung oder Reparatur
- Dieses Produkt muss gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Verfahren und Terminen gewartet und unter Verwendung von Originalersatzteilen von Briggs & Stratton oder baugleichen Teilen repariert werden. Durch fehlende Wartung oder die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen verursachte Schäden sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Normale Abnutzung
Wienlemechanischen Geräte unterliegt Ihr Gerät der normalen Abnutzung, selbst wenn es ordnungsgemäß gewartet wird. Diese Garantie deckt keine Reparaturen ab, wenn Teile oder das gesamte Gerät durch den normalen Gebrauch abgenutzt sind. Wartungs- und Verschleißteile, wie Filter, Riemen, Messer und Bremsbeläge (ausschließlich Motorbremsbeläge), sind allein aufgrund ihrer Verschleiß Eigenschaften nicht durch die Garantie abgedeckt, es sei denn, die Schadensursache ist auf Material- oder Verarbeitungsmängel zurückzuführen.

Weitere Ausnahmen
Von dieser Garantie ausgenommen sind Beschädigungen durch Unfall, Missbrauch, Modifikationen, Änderungen, unsachgemäße Wartung, Einfrieren oder chemische Zersetzung. Anbaugeräte oder Zubehör, die nicht in der Originalverpackung des Produkts enthalten waren, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Diese Garantie deckt keine Geräte ab, die als primäre Stromquelle anstatt Netzstrom oder in lebenserhaltenden Anwendungen genutzt werden. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind gebrauchte, überarbeitete, aus zweiter Hand stammende oder Ausstellungsgeräte oder -motoren. Diese Garantie schließt zudem Schäden aus, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind und sich der Kontrolle des Herstellers entziehen.